

NO. Dokumen	INS-MNF-
Status Documen	Dikendalik
Terbitan	I Revisi : :
	Status Documen

SUNNY 220ml

NO. Dokumen	11NO-1VIINF-PP-U32
Status Documen	Dikendalikan
Terbitan	I Revisi: 2
Tanggal	01 April 2022
Halaman	1 dari 4

I.TUJUAN

Untuk memastikan Operator melaksanakan Operasional Filler Sunny 220 ml dengan baik dan benar

II.RUANG LINGKUP

Instruksi kerja ini dibuat menjelaskan tugas Operasional Filler Sunny 220ml agar berjalan sesuai dengan standar SQCDME yang dipersyaratkan

III.DOCUMENT TERKAIT

IV.URAIAN

1.Mesin Filler Sunny 220 ml

Standar APD			
1.Baju sesuai standart	The state of the s	2.Sepatu Boot Safety	
3. Masker		4. Earmuff	



MEKARSARI PLANT

INSTRUKSI KERJA OPERASIONAL FILLER SUNNY 220ml

NO. Dokumen	INS-MNF-PP-032
Status Documen	Dikendalikan
Terbitan	I Revisi: 2
Tanggal	01 April 2022
Halaman	2 dari 4

Instruksi

1.Pastikan semua area aman dan nyalakan tuas power ke posisi ON



2. Nyala heater 1,2,3,4 ke posisi on sesuai suhu yg sudah distandarkan



3.
Pasang lid pada roll lid
serta kunci dengan kuat
agar tidak bergeser atau
lepas pada saat produksi
berjalan



4. Tempelkan logo film dan sambungkan dengan lakban



5. Pasangkan kembali sabuk lid (vanbel lid)



6. Masukkan cup kosong ke dalam cup supply



7. Tekan switch driving untuk menjalankan holder drive



8. Putar ke kanan slector switch cup supply posisi ON





MEKARSARI PLANT	NO. Dokumen	INS-MNF-PP-032
	Status Documen	Dikendalikan
INSTRUKSI KERJA OPERASIONAL FILLER SUNNY 220ml	Terbitan	I Revisi: 2
	Tanggal	01 April 2022

Halaman

Putar slector
switch filling ke arah
kanan untuk pengisian
cup kosong



10. Putar slector switch heater ke arah kanan untuk merekatkan lid pada bibir cup yang sudah terisi air produk



3 dari 4

11. Putar slector switch corrector lid ke posisi ON untuk mengontrol posisi lid agar tidak miring



12. Putar switch trimming /cutter ke arah kanan untuk memotong lid yang sudah di proses pada bibir cup



12. Cup siap ditransfer ke bagian packing lewat conveyor



13. Matikan mesin dengan menekan tombol stop bila ada cup yang terjepit di dispenser/slidding cup





MEK	ARSARI	I PLANT
-----	--------	---------

INSTRUKSI KERJA OPERASIONAL FILLER SUNNY 220ml

NO. Dokumen	INS-MNF-PP-032
Status Documen	Dikendalikan
Terbitan	I Revisi: 2
Tanggal	01 April 2022
Halaman	4 dari 4

Resiko Bahaya

- 1. Personal Risk
 - Terjatuh
 - Terjepit
 - Tersandung
- 2. Environment
 - Pembuangan limbah padat (bobbin) ke tempat pembuangan limbah

Catatan

- Pastikan posisi dan area kerja dalam kondisi yang aman
- Jika ditemukan kondisi yang tidak aman diarea kerja ataupun mesin segera hubungi atasannya langsung
- Lakukan rolling posisi sesuai aturan
- Jika terjadi kecelakaan segera ke poliklinik dan lapor ke atasannya langsung
- Pastikan komunikasi antar personil berjalan lancar

Dibuat oleh :	Ditinjau dan disetujui oleh :	
<u>Deli. S</u>	<u>Agus Mulyana</u>	
Process Engineer Spy	Manage Manufacture PP	

CATATAN PERUBAHAN

Nama Dokumen : Instruksi Kerja Operasional Filler Sunny 220 ml

No. Dokumen : INS-MNF-PP-032

No	Uraian Perubahan	Terbitan	Revisi	Tgl. Revisi	Penanggung Jawab	Tanda Tangan
1	Perubahan pemegang jabatan manager manufacture dan no. dokumen menjadi PP	I	1	13 Mei 2020	Mgr PP	
2	Perubahan pemegang jabatan manager manufacture	I	2	01 April 2022	Mgr PP	