	MEKARSARI PLANT	No.Documen	INS-MNF-PET-600-002
	INSTRUKSI KERJA OPERASIONAL MESIN FILLER 600 ml	Status Documen	Dikendalikan
		Terbitan	III Revisi : 8
		Tanggal	17 Oktober 2022
		Halaman	1 dari 4

I.TUJUAN

Untuk memastikan Operator mengoperasikan Mesin Filler 600 dengan baik dan benar

II.RUANG LINGKUP

Instruksi kerja ini dibuat menjelaskan tugas mengoperasikan Filler 600 agar berjalan sesuai dengan standar safety dan quality


III.DOCUMENT TERKAIT


1. Prosedur Loto : PRO-SHE-MKS-011
2. Standard Kerja Pemakaian APD: STD-MKS-SHE-006

IV.URAIAN

1.Mesin Filler 600

Standar APD			
1.Baju sesuai standart di ruang high care		2.Sepatu Safety	
3. Masker kain		4. earmuff	



	MEKARSARI PLANT	No.Documen	INS-MNF-PET-600-002
	INSTRUKSI KERJA OPERASIONAL MESIN FILLER 600 ml	Status Documen	Dikendalikan
		Terbitan	III Revisi : 8
		Tanggal	17 Oktober 2022
		Halaman	2 dari 4


5. Sarung tangan			
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--	--







Alat Yang di gunakan

1.Mesin Filler			
----------------	------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Pengoperasian


1.Pastikan switch safety door berfungsi dengan baik.		2. Pastikan emergency stop berfungsi dengan baik.	
3.Pastikan ruangan dan lantai sudah di sanitasi.		4.Isi feeder cap, dengan cap siap pakai sesuai volume bak feeder cap.	
5.Putar switch selector di panel ke ON		6.Tekan tombol ke ON	

	MEKARSARI PLANT	No.Documen	INS-MNF-PET-600-002
	INSTRUKSI KERJA OPERASIONAL MESIN FILLER 600 ml	Status Documen	Dikendalikan
		Terbitan	III Revisi : 8
		Tanggal	17 Oktober 2022
		Halaman	3 dari 4

7. Posisikan panel ke auto		8. Tekan tanda IN (0), 2 kali sampai tanda auto.	
9. Tekan Enter & tekan service		10. Tekan cursor sampai ke without buffer	
11. Tekan tanda IN (0), 2 kali sampai tanda auto.		12. Tekan cursor sampai ke with buffer	

Resiko Bahaya


1. Personal Risk	a. Terjatuh	b. Terjepit	c. Tersandung	d. Iritasi Kulit
2. Environment	<ul style="list-style-type: none">• Pembuangan limbah cair Ex.Produksi dibuang ke saluran IPAL (Pengolahan air limbah)• Pembuangan limbah padat Ex sanitasi/kain majun dan cap reject dibuang ke tempat sampah NON B3			
Catatan <ul style="list-style-type: none">• Pastikan posisi dan area kerja dalam kondisi yang aman• Jika ditemukan kondisi yang tidak aman diarea kerja ataupun mesin segera hubungi atasannya langsung• Lakukan rolling posisi sesuai aturan• Jika terjadi kecelakaan segera ke poliklinik dan lapor ke atasannya langsung• Pastikan komunikasi antar personil berjalan lancar				

	MEKARSARI PLANT	No.Documen	INS-MNF-PET-600-002
	INSTRUKSI KERJA OPERASIONAL MESIN FILLER 600 ml	Status Documen	Dikendalikan
		Terbitan	III Revisi : 8
		Tanggal	17 Oktober 2022
		Halaman	4 dari 4

Dibuat oleh :	Ditinjau dan Disetujui oleh
<u>Iwan</u> <u>Cecep Yudi</u> <u>Wisuda ND</u> <u>Lukmanul H</u> Mnf Supervisor PET	<u>Agus Mulyana</u> Kabag Manufacturing PET

F-QFS-003/PRO-QFS-001







III/0/19


	MEKARSARI PLANT	No.Documen	INS-MNF-PET-600-002
	INSTRUKSI KERJA OPERASIONAL MESIN FILLER 600 ml	Status Documen	Dikendalikan
		Terbitan	III Revisi : 8
		Tanggal	17 Oktober 2022
		Halaman	5 dari 4

CATATAN PERUBAHAN

Nama Dokumen : INTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN MESIN FILLER ALSIM 600ML

No. Dokumen : INS-MNF-PET-600-002

No.	Uraian Perubahan	Terbitan	Revisi	Tanggal Revisi	P. Jawab	Tanda Tangan
1	Penggantian Manager, dari Jusep Pramudanto ke Cecep Budi	III	1	02 Jan 2018	Ka. Manager FG	
2	Penggantian Manager dari Cecep Budi ke Endro Wibowo	III	2	26 April 2018	Ka. Manager FG	
3	Penggantian Manager dari Endro Wibowo ke Ari Hasiholan	III	3	02 Januari 2019	Manufacturing Manager SPS	
4	Penggantian Manager dari Ari Hasiholan ke Agus Mulyana	III	4	01 April 2019	Manufacturing Manager SPS	
5	Perubahan Logo baru	III	5	20 September 2020	Manufacturing Manager SPS	
6	Perubahan di kolom pembuat, sebelumnya	III	6	21 Agustus 2020	Manufacturing Manager SPS	

	MEKARSARI PLANT	No.Documen	INS-MNF-PET-600-002
	INSTRUKSI KERJA OPERASIONAL MESIN FILLER 600 ml	Status Documen	Dikendalikan
		Terbitan	III Revisi : 8
		Tanggal	17 Oktober 2022
		Halaman	6 dari 4

7	yg tandatangan satu Spv jadi semua Spv				Manufacturing Manager SPS	
	Perubahan dari 3 Group ke 4 Group (4 Supervisor	III	7	25 Januri 2021	Manufacturing Manager SPS	