

MEKARSARI PLANT	No.Documen	INS-MNF PET 600-001	
	Status Documen	Di kendalikan	
INSTRUKSI KERJA	Terbitan	III Revisi : 8	
PENGOPERASIAN MESIN	Tanggal	17 Oktober 2022	
SBO 600	Halaman	1 dari 4	

I.TUJUAN

Untuk memastikan pengoperasian SBO 600 dilakukan dengan benar dan aman

II.RUANG LINGKUP

Instruksi kerja ini dibuat mengurai tahapan pengoperasian SBO 600 agar sesuai dengan standar safety

III. DOKUMENT TERKAIT

- 1. PRO-SHE-MKS-014: Prosedur Intervensi saat gangguan mesin
- 2. STD-QFS-II/009 : Standar Cleaning dan Sanitasi Jalur Produksi Aqua
- 3. STD-QAL-MKS-008 : Standar start up produksi

IV. URAIAN

Standar APD		
1.Baju Astronot	2.Sepatu Safety	
3. Masker Kain & Sarung tangan	4. earmuff	

Instruksi



MEKARSARI	PLANT
-----------	-------

INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN MESIN SBO 600

No.Documen	INS-MNF PET 600-001
Status Documen	Di kendalikan
Terbitan	III Revisi : 8
Tanggal	17 Oktober 2022
Halaman	2 dari 4

1.Gunakan baju astronot, masker, earplug, sarung tangan dan safety shoes, sesuai dengan standard kualitas dan keselamatan kerja.



2.Sebelum menjalankan mesin, baca dan pastikan instruksi kerja di fahami



3. Pastikan semua safety door switch berfungsi dengan baik.



4.Pastikan emergency stop berfungsi dengan baik.



5.Pastikan tekanan angin 30 bar.



6.Pastikan temperatur chiller sesuai parameter / ukuran.



7. Putar handle power pada posisi" ON ".



8.Tekan switch general machine pada posisi 1 (ON).



10.Untuk memastikan semuanya sudah siap, tekan F-12 (Family List Pop-Up).



11.Tekan wheel pada PCC sehingga muncul tampilan wheel family pada PCC, cek semua parameter sudah sesuai dengan actualnya / belum (pada fluid/pressure)





INICEDIUS VEDIA
INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN MESIN
PENGOPERASIAN MESIN

SBO 600

MEKARSARI PLANT

No.Documen	INS-MNF PET 600-001
Status Documen	Di kendalikan
Terbitan	III Revisi : 8
Tanggal	17 Oktober 2022
Halaman	3 dari 4

Pastikan slave
mode antara blowing
machine dan filling
machine dalam
keadaan ready (V).
A- Tekan
F12

B- Option

C- Tekan filler (gambar filler pada PCC).

D- Pastikan slave mode padaposisi(V).

14.Tekan F1 ±2-3 detik untuk menjalankan machine.

16. Tekantombol : A. F2 (oven)

B. F3 (streching)



13.Periksa preform pada loading rail dengan menekan F5 pada PCC.



15.Tunggu sampai speed / rate di PCC menunjukan 19600 / sesuai kapasitas maksimum.

17.



D. F5 (automatic loading rail)

C. F4 (blowing)









MEKARSARI PLANT	No.Documen	INS-MNF PET 600-001	
	Status Documen	Di kendalikan	
INSTRUKSI KERJA	Terbitan	III Revisi : 8	
PENGOPERASIAN MESIN	Tanggal	17 Oktober 2022	
SBO 600	Halaman	4 dari 4	

1.Personal Risk:

a. Terbentur

b. Terkilir

c. Terjepit

d. Terpeleset

2.Environment:

- Pembuangan limbah cair Ex.Produksi dibuang kesaluran IPAL (Pengolahan air limbah)
- Pembuangan limbah padat Ex sanitasi/kain majun dibuang ketempat sampah NON B3

Catatan:

- Lakukan LOTO saat ada perbaikan
- Laporkan keatasannya jika ditemukan ketidaksesuaian
- Pastikan kondisi tangan kering saat akan menjalankan Monitor

Ditinjau dan disetujui oleh :		
Agus Mulyana Mnf Manager PET		



MEKARSARI PLANT	No.Documen	INS-MNF PET 600-001
INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN MESIN SBO 600	Status Documen	Di kendalikan
	Terbitan	III Revisi : 8
	Tanggal	17 Oktober 2022
	Halaman	5 dari 4

CATATAN PERUBAHAN

Nama Dokumen: INTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN MESIN SBO 600

No. Dokumen : INS-MNF-PET-600-001

No.	Uraian Perubahan	Terbitan	Revisi	Tanggal Revisi	P. Jawab	Tanda Tangan
1	Penggantian Manager, dari Jusep Pramudanto ke Cecep Budi	III	1	02 Jan 2018	Ka. Manager FG	Pengli.
2	Penggantian Manager dari Cecep Budi ke Endro Wibowo	111	2	26 April 2018	Ka. Manager FG	Amount
3	Penggantian Manager dari Endro Wibowo ke Ari Hasiholan	III	3	02 Januari 2019	Manufacturi ng Manager SPS	4
4		III	4	01 April 2019		



MEKARSARI PLANT	No.Documen	INS-MNF PET 600-001	
1010-0111/01 1/5014	Status Documen	Di kendalikan	
INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN MESIN SBO 600	Terbitan	III Revisi : 8	
	Tanggal	17 Oktober 2022	
	Halaman	6 dari 4	

5	Penggantian Manager dari Ari Hasiholan ke Agus Mulyana				Manufacturi ng Manager SPS	
		III	5	20 September 2020		
6	Perubahan Logo baru				Manufacturi ng Manager SPS	
		III	6	21 Agustus		
	Perubahan di kolom pembuat, sebelumnya yg tandatangan satu Spv jadi semua Spv			2020	Manufacturi ng Manager SPS	
7	Perubahan dari 3 Group ke 4 Group (4 Supervisor)	III	7	25 Januri 2021	Manufacturi ng Manager SPS	